IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

KEEP AWAY FROM WATER

WARNING

1. Use close supervision when the appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.

2. Use appliance only for its intended use as described in this manual. Only use attachments recommended by the manufacturer.

3. Never operate the appliance if it is not working properly, has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a Conair service center for examination and repair.

4. Do not use the appliance with teeth missing from the blades, as injury may result. Before each use, make certain the blades are aligned properly and oiled.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TROUBLESHOOTING

There are several things to look for if your trimmer fails to operate:

1. Be sure the trimmer is turned (I).

2. Make sure that the battery is properly placed in the battery compartment. Test the battery to be sure it is working.

3. Check the blades to see if they are clogged with hair clippings; if so, use a cleaning brush to remove hair.

4. If the trimmer still fails to operate, take or send it to a Conair Service Center (see warranty procedure and addresses).

OPERATING INSTRUCTIONS

1. To insert battery, remove compartment cover at the back of the unit by pulling straight down (Fig.1). Insert one AA alkaline battery, negative end up. (Alkaline batteries will ensure the best performance and longest life for your appliance.) If you are not going to use the unit for a long period of time, or if the battery is dead, remove the battery from the unit. Remove used batteries promptly. This will increase the life of your trimmer.

Fig. 1



2. After inserting the battery, replace the battery compartment.

3. Now your unit is ready to be used. *Do not use in the shower. To clean simply rinse trimmer blade under faucet.

4. To use your trimmer, push On/Off switch upwards to "I" position.

5. After you finish using your trimmer, push down on the On/Off switch to turn the trimmer "O".

6. Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.

7. Replace all batteries of a set at the same time.

8. Clean the battery contacts and also those of the devise prior to battery installation.

9. Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).

10. Remove batteries from equipment, which is not to be used for an extended period of time.

11. Remove used batteries promptly.

12. Store unused batteries in their original packaging, away from metal objects that could short-circuit them. Never short-circuit batteries.

13. Never dispose of batteries in fire, except under conditions of controlled incineration. Failure to observe this precaution may result in an explosion. Never attempt to recharge primary batteries as this may cause leakage, fire, or explosion.

GETTING STARTED

TO SWITCH TRIMMER HEADS

Hold the handle of the trimmer while turning the trimmer head counterclockwise until the "I" mark is aligned properly with the "arrow" mark (Fig. 2). At this point you should be able to easily lift the trimmer head from the handle. To use a new trimmer head on the unit, properly install the head into position making sure the "I" mark is aligned with the "arrow" mark, turn clockwise until the "I" and "circle" marks are aligned (Fig. 3) and lock into position.

Fig. 2 Fig. 3



TO TRIM NECKLINE & SIDEBURNS

Attach the all-purpose 20mm trimmer attachment to the trimmer handle. Hold the trimmer blade against the skin at the length desired and move the trimmer downward.

TO TRIM NOSE HAIR

Attach the angled detail trimmer head to the trimmer handle. Turn unit on. Gently insert trimmer head into nostril. Gently move trimmer in and out of the nostril to remove unwanted hair. Avoid inserting the trimmer more than 1/4 in. to ensure safe trimming.

TO TRIM EAR HAIR

Attach the angled detail trimmer head to the trimmer handle. Turn unit on. Gently insert trimmer head no more than 1/4 in. into outer ear canal. Gently move trimmer around the outer ear to remove unwanted hair extending beyond the outer ear. Guide the trimmer around the outer surface of ear to trim protruding hairs. Never insert trimmer more than 1/4 in. into ear canal.

TO TRIM EYEBROWS

Attach the angled detail trimmer to the trimmer handle. Turn unit on. To shape and define, move the trimmer without the eyebrow comb attachment slowly so as not to cut any hair you do not intend to trim. Once shaped and defined, you may thin out the hair using the eyebrow comb attachment.

USING THE 5-POSITION TRIMMING COMB

1. To use the 5-position comb, attach the comb to the 20mm trimmer head by sliding the unit over the trimmer blades and snapping it down into position.

2. At first, until you become familiar with the adjustments, use the longest setting. (You can always go back and trim hair shorter.)

3. Using smooth, even strokes gently move the comb through the hair **in the direction of growth**. (Never attempt to trim against the natural growth of your hair because it will be cut too short.)

4. If you decide to make your hair shorter, you can now adjust the 5-position comb attachment to a shorter setting until the desired length of hair is achieved.

5. When you have finished, run a comb or brush (not included) through the hair to remove any loose hairs.

TAKING CARE OF YOUR TRIMMER

BLADE CARE

Because the trimmer blades are precision made for a very special use, they should always be handled with care. Each time you finish using the trimmer, brush away any loose hair that has collected in the blades, then rinse blades under water only and store the trimmer in its storage stand until the next use.

To promote the long life of the appliance, use your trimmer only for the purpose intended by the manufacturer.

CLEANING YOUR TRIMMER

Make sure trimmer is off.

1. To remove the trimmer head for cleaning, turn the head counter-clockwise until the "I" mark aligns with the "arrow" mark, then lift the head gently (Fig. 4).

Fig. 4

2. Only rinse the head under water (Fig. 5). For proper functioning of the unit, the handle can not touch or be immersed in water.

Fig. 5

3. After cleaning, make sure to shake dry the head before replacing it to the body.

4. To reassemble the head onto the body, align the "I" mark on the head with the "arrow" mark on the body and then turn clockwise until the "I" mark aligns with the "circle" mark on the body (Fig. 6).

Fig. 6

NE43BR DETAIL TRIMMER

1. Angled head with powerful, stainless steel blades
2. No-slip grip handle
3. Cordless/battery operated (requires AA battery; not included)
4. 5-position trimming comb
5. 20mm trimmer head

WARRANTY CERTIFICATE

The product identified in this manual, duly sealed, is guaranteed by the manufacturer and/or importer, for the period of 90 days, counting from the date of its acquisition by the first consumer in abidance with the conditions and special recommendations listed herein. Contractual warranty is given to the identified product, exclusively for possible design, manufacturing, assembly defects, or any other quality vices that make it improper or inadequate for regular use. As proof of this period, the consumer should present this Warranty Term duly filled in, and the original copy of the purchase invoice, or other equivalent document as long as it identifies the product and the purchase date, legibly, without erasures or alterations.

Warranty is understood as the substitution free of charge of components that present production defects or deformity in the material. In the case of irreparable defect or repeated faults of the same origin, the Retailer/Importer can opt for the substitution of the device. The warranty of the new device will be to the end of the initial contract.

©2013 CONAIR
COMERCIALIZACAO
DO BRASIL LTDA.
CNPJ 08.794.720/0001-88
Made in China

13IP142622

IB-12225

THE CHOPPER
Trimmer Multiuso

PODEROSAS lâminas de aço inoxidável

CONAIR®

Modelo NE43BR

IMPORTANTE INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTESDE USAR

APENAS PARA USO DOMÉSTICO

MANTENHA AFASTADODA ÁGUA

ATENÇÃO

1. Tenha muita atenção quando este aparelho for usado por crianças, nelas ou perto delas, ou perto de pessoas com certas deficiências.

2. Utilize este aparelho apenas para suas finalidades, como estão descritas neste manual. Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.

3. Nunca utilize este aparelho se ele não estiver funcionando de forma apropriada, tenha sofrido queda ou dano, ou caído dentro da água. Leve-o a um serviço autorizado Conair para verificação.

4. Não use o aparelho se faltar algum dente nas lâminas, pois pode causar ferimentos. Antes de cada uso, certifique-se de qo as lâminas estão alinhadas e lubrificadas de forma apropriada.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Há várias coisas para verificar se seu trimmer deixar de funcionar:

1. Certifique-se de que ele está LIGADO.

2. Certifique-se de que a bateria está bem colocada no seu compartimento. Teste-a para certificar-se de que está funcionando.

3. Verifique as lâminas para ver se não estão obstruídas por restos de pêlos; se estiverem, use uma escova de limpeza para remover os cabelos.

4. Se o aparador ainda não funcionar, leve-o a um centro de serviço da Conair (Veja o procedimento de garantia e endereços).

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

1. Para inserir a bateria, remova a tampa do compartimento na parte de trás do aparelho, puxando-a para baixo (Fig. 1). Insira uma bateria alcalina AA, com o pólo negativo para cima (As baterias alcalinas garantirão um melhor desempenho e uma vida útil mais longa a seu aparelho). Se o aparelho não for ser usado por um período de tempo mais longo ou se as pilhas estiverem esgotadas, remova-as do aparelho. Remova as baterias usadas imediatamente. Isso aumentará a vida de seu trimmer.

Fig. 1

2. Depois de inserir as pilhas, feche seu compartimento.

3. Agora, seu aparelho está pronto para ser usado. *Não utilize o aparelho durante o banho ou mergulhe-o na água. Para limpá-lo, simplesmente enxágüe a lâmina sob uma torneira.

4. Para usar seu trimmer, empurre o interruptor de liga/desliga (On/Off) para cima, para a posição "I".

5. Quando acabar de usar o aparelho, empurre o interruptor para baixo, para desligá-lo.

6. Sempre compre a bateria de dimensões e capacidade corretas mais adequadas para o uso pretendido.

7. Substitua todas as baterias de um conjunto ao mesmo tempo.

8. Limpe os contatos da bateria e também os do dispositivo antes da instalação da bateria.

9. Certifique-se de que as baterias estão instaladas corretamente em relação à polaridade (+ e -).

10. Remova as baterias do equipamento que não for ser usado por um longo período de tempo.

11. Remova imediatamente as baterias usadas.

12. Guarde as baterias não utilizadas em sua embalagem original, afastadas de objetos metálicos, que podem provocar um curto-circuito entre elas. Nunca deixe isso acontecer.

13. Nunca coloque as baterias no fogo, exceto sob condições de incineração controlada. A não observância desta precaução poderá resultar em uma explosão.

Nunca tente recarregar pilhas primárias, pois isso pode causar vazamento, incêndio ou explosão.

COMO COMEÇAR

TROCAR AS CABEÇAS DO TRIMMER

Segure o cabo do trimmer, enquanto gira sua cabeça no sentido anti-horário até que a marca "I" esteja alinhada corretamente com a marca da "seta" (Fig. 2).

Nesse ponto, você pode facilmente retirar a cabeça do cabo. Para usar uma nova cabeça no aparelho, instale-a corretamente na posição, certificando-se de que a marca "I" esteja alinhada com a marca da "seta"; gire no sentido horário até que as marcas "I" e "círculo" estejam alinhadas (Fig. 3) e trave-a na posição.


Fig. 2 Fig. 3

PARA APARAR A NUCA E AS COSTELETAS

Fixe o acessório para aparar de uso geral de 20mm ao cabo do aparelho. Segure a lâmina do trimmer contra a pele no comprimento desejado e desloque o aparelho para baixo.

PARA APARAR OS PELOS DO NARIZ

Fixe a cabeça angulada no cabo. Ligue o aparelho. Delicadamente, insira o trimmer na narina. Mova suavemente o trimmer para dentro e para fora da narina para remover os pêlos. Evite inserir o trimmer mais do que 0,5 cm para ter segurança no corte.

PARA CORTAR OS PELOS DAS ORELHAS

Fixe a cabeça angulada no cabo. Ligue o aparelho. Delicadamente, insira a cabeça do trimmer não mais do que 0,5cm na parte externa do canal auditivo. Mova suavemente o trimmer em torno da parte externa do canal auditivo para remover os pêlos. Passe o trimmer em torno da parte externa da superfície das orelhas para cortar os pelos salientes. Nunca insira o trimmer mais do que 0,5cm no canal auditivo.

PARA APARAR SOBRANCELHAS

Fixe a cabeça angulada no cabo. Ligue o aparelho. Para dar forma e definir, mova o aparador sem o pente de sobrancelha lentamente para não cortar qualquer cabelo que você não queira. Uma vez em forma e definida, você pode diminuir os pêlos com o pente de sobrancelha.

PARA USAR O PENTE DE 5 POSIÇÕES

1. Para utilizar o pente de 5 posições, coloque o pente na cabeça de corte de 20mm, deslizando-o sobre as lâminas e encaixando-o na posição.

2. No início, até você se familiarizar com os ajustes, use o ajuste mais longo. (Você sempre pode VOLTAR e aparar mais curto.)

3. Com passadas suaves e uniformes, movimente o pente pelos pêlos na direção de seu crescimento (Nunca tente aparar contra o crescimento natural dos pêlos, porque o corte será muito curto).

4. Se decidir cortar mais curto, você pode ajustar o pente de 5 posições para uma definição mais curta até o comprimento desejado dos pêlos ser alcançado.

5. Quando tiver terminado, passe um pente ou escova (não incluídos) através dos pêlos para remover os soltos.

PARA CUIDAR DE SEU TRIMMER

CUIDADO COM AS LÂMINAS

As lâminas do trimmer são lâminas de precisão para um uso muito especial, sempre devem ser manuseados com cuidado. Cada vez que você terminar de usar o aparador, escove os pêlos soltos que permaneceram nas lâminas; lave-as, então, somente com água e guarde o aparelho o aparador em sua embalagem até a próxima utilização.

Para obter uma longa vida útil do aparelho, utilize-o apenas para os fins destinados pelo fabricante.

PARA LIMPAR SEU TRIMMER

Certifique-se de que ele está desligado.

1. Para remover a cabeça do trimmer para limpá-la, gire-a no sentido anti-horário até que a marca "I" tenha se alinhado com a "seta"; retire-a, então, delicadamente (Fig. 4).


Fig. 4

2. Apenas enxágüe a cabeça, embaixo da água (Fig. 5). Para o bom funcionamento do aparelho, o cabo não deve tocar ou ser imerso na água.

Fig. 5

3. Depois da limpeza, seque a cabeça, agitando-a, antes de recolocá-la no corpo do aparelho.

4. Para montar de novo a cabeça no corpo do aparelho, alinhe a marca "I" na cabeça com a "seta" no corpo e, então, gire no sentido horário até que a marca "I" esteja alinhada com a marca do "círculo" no corpo (Fig. 6).

Fig. 6

TRIMMER MULTIUSO NE43BR

1. Cabeça angulada com potentes lâminas de aço inoxidável.
2. Cabo antiderrapante
3. Sem fio/a bateria (necessita de bateria AA, não incluída)
4. Pente para aparar de 5 posições
5. Cabeça de 20mm

GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em conseqüência de acidente, maus tratos, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, em conseqüência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador, ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

São também excluídas da garantia, as intervenções inerentes à instalação e alimentação do aparelho, uso de voltagem indevida, assim como as operações de manutenção enunciadas no manual de instruções. A garantia não cobre o desgaste proveniente da utilização normal do aparelho.

LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador, que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais.

Durante os (12) doze meses de garantia, caso o aparelho seja reparado num Centro de Assistência Técnica indicado pelo Revendedor/ Importador, o risco do transporte será coberto pelo cliente, caso faça o envio diretamente, ou pelo Centro de Assistência Técnica, caso este efetue transporte. Os técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente, nos limites de tempo às exigências operacionais.

Assistência Técnica Autorizada: NS Service
Central de Atendimento – 0800 770 8575
www.NSservice.com.br

TÉRMINO DA GARANTIA

Não confie o conserto do produto abaixo identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador. Se isto vier a ocorrer, com a conseqüente violação do lacre do produto, a garantia cessará, de imediato. O produto abaixo identificado foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização, para uso não doméstico, industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.

No. de Série:

Data da Compra:

Nome e Carimbo da Loja:

Modelo NE43BR

©2013 CONAIR
COMERCIALIZACAO
DO BRASIL LTDA.
CNPJ 08.794.720/0001-88
Fabricado na China
13IP142622

IB-12225

THE CHOPPER
Detail Trimmer

POWERFUL STAINLESS STEEL BLADES

CONAIR®

Model NE43BR